ROYAL KIDDY®
LONDON



"Royal Voyager" Poussette 2 en 1

MANUEL D'UTILISATION

Important: Conservez ces instructions pour référence future.

AVERTISSEMENT: Ne pas transporter un enfant, sacs, articles ou accessoires supplémentaires dans la poussette exceptthose recommandé par le fabricant.
AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures se assurer que votre enfant est tenu à l'écart lors du dépliage et le pliage ce produit.
AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas votre enfant jouer à ce produit.
AVERTISSEMENT: Avant de faire des ajustements à la poussette, assuez-vous que le corps de l'enfant est claire de toutes les pièces mobiles.
AVERTISSEMENT: Toujours utiliser le système de retenue.
AVERTISSEMENT: enfant peut glisser dans les ouvertures de jambe et s'étrangler. N'utilisez jamais dans des positions de landau incliné.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas enfant se tenir debout sur le siège.
AVERTISSEMENT: Cette poussette est conçue pour un seul enfant.
AVERTISSEMENT: Ne pas accrocher des sacs sur la poignée, car cela aura une incidence sur la stabilité de la poussette.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser les escaliers roulants ou des escaliers. Pliez la poussette et le porter à la main.
ATTENTION: Vérifiez que le corps de landau ou dispositifs de attachaient de l'unité de siège ou siège d'auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
AVERTISSEMENT: Ce produit ne est pas adapté pour la course ou le patinage.
ATTENTION: La façons d'activer les freins quand arrêter la poussette, mis hors ou prendre tous les accessoires.
ATTENTION: Veiller à ce que tous le dispositif de verrouillage sont engagés avant l'utilisation.
AVERTISSEMENT: Les marchandises transportées dans le panier ne doit pas dépasser 5 kg;
ATTENTION: Ne surchargez pas la poussette car elle peut devenir instable. Le poids maximum ne doit pas dépasser 15 kg dans l'unité de siège.
AVERTISSEMENT: N'ajoutez pas du matelas supplémentaire fin de 5mm.
ATTENTION: le mode Bassinet, utilisable dès la naissance l'enfant peut s'asseoir jusqu'au poids unaided.Max de l'enfant: 9 kg.
Mode d'unité Seat: AVERTISSEMENT Cette unité de siège ne est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois, le poids maximum de l'enfant: 15 kg.
AVERTISSEMENT: Utilisez un harnais dès que votre enfant se asseoir tout seul.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser la poussette près du feu ouvert, exposée flamme, barbecue ou un radiateur.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser la poussette si des vis, écrous, boulons, etc sont manquants ou n'importe quel composant est endommagé.
AVERTISSEMENT: Cette unité de siège n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 mois (utilisés comme unité de siège).
AVERTISSEMENT: Ne soulevez pas la poussette par la barre anti-choc, il peut dégager.
AVERTISSEMENT: Notez que les motifs de tissus et accessoires de poussette dans cette instruction peut varier de celui que vous avez acheté.
AVERTISSEMENT: Seulement pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant / distributeur doivent être utilisés.
ATTENTION: Toujours appliquer les freins quand la poussette est immobile, et quand elle est placée et retirée par les enfants.
AVERTISSEMENT: S'il vous plaît assurez-vous d'utiliser un matelas lorsque le produit est adapté pour l'utilisation d'un nouveau-né.

Ce produit compile à la norme EN 1888: 2012.

Parties de poussette



1. Poignée
2. Bouton de poignée réglable
3. Bouton du levier de pliage
4. Tube de la poignée
5. Connecteur principal
6. Verrouillage automatique
7. Pédale de frein et de libération
8. Roue arrière
9. Bouchon de roue
10. Tube de la jambe arrière
11. Tube de la jambe devant
12. La roue devant
13. Blocage directionnel
14. Prise de la roue devant
15. La roue devant rapide
    Bouton de déverrouillage
16. Levier pliant
17. Roue arrière rapide
    Bouton de déverrouillage
18. Tube de stabilisation
19. Tube de la ligne de frein

Pièces unitaires de siège





21 .Siège unité supérieure	25.Réglage de l'unité de siège	29. unité de fond du siège
22 .support Canopy	26. siège unité Cliquet de libération	30. barre de sécurité
23. Connecteurs d'unité de l'unité de siège	27.Siège de base de l'unité	31 . cadre Canopy
24. bouton de sécurité de la barre	28.Bouton repose-jambes réglable	32. unité de siège levier de support

Pour ouvrir le châssis de la poussette

ATTENTION! Pour éviter les blessures se assurer que votre enfant est tenu à l'écart lors du dépliage et le pliage ce produit.

1. Le statut quand il est plié.



2. Relâchez le crochet de pliage que l'image montre.



3. Tenez les poignées et soulevez



4. Le statut quand il est déplié. jusqu'à ce que le châssis est entièrement développé.



Assemblage de roue devant

Insérez les roues avant dans les pattes avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic sonore.



L'orientation de la roue devant

Poussez la partie supérieure de la direction Verrouiller pour protéger la roue avant (comme A le montre), pousser upthe bouton pour atteindre 360 degrés de rotation (comme B le montre).





L'enlèvement de la roue devant

Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide des roues avant pour libérer la roue avant.



Assemblage de la roue arrière

Ajustez la direction de l'essieu arrière, assurez-vous que vous avez correctement aligné le bord de Fiat sur l'essieu avec le bord de fiat du trou. Puis pousser l'essieu arrière dans l'ensemble, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Qu'elle soit engagée avant l'utilisation.





La libération de la roue arrière

Appuyez sur le bouton de déblocage rapide de la roue arrière pour déverrouiller les roues arrière (comme les images montrent).





Pour utiliser le frein

1. Étape sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous entendiez un déclic s'engager mécanisme de frein (A).
2. Intensifiez la pédale de frein pour déverrouiller les freins (B).





Pour installer l'unité de siège

AVERTISSEMENT: Cette poussette est adaptée pour les enfants qui ont moins à 15 kg, utilisée comme unité de siège et adapté pour les enfants de la naissance à 9kg utilisés comme nacelle. S'il vous plaît utiliser les ceintures de sécurité lorsque l'enfant peut s'asseoir sans aide.

Faites correspondre le connecteur (A) des deux côtés de l'unité de siège dans le sous-sol (B) sur la poussette jusqu'à ce que vous entendiez un déclic pour se assurer qu'il est correctement installé.



IMPORTANT: Lorsque l'utiliser comme une nacelle, se il vous plaît installer face aux parents (A). Vous pouvez l'installer face aux parents (C) ou le transférer (B) lorsque vous l'utilisez comme une unité de siège.



A B C

Réglage de l'unité de siège

ATTENTION! Cette unité de siège ne est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois (utilisés comme unité de siège).

Lorsque l'on utilise comme unité de siège, appuyer sur le bouton de réglage à la fois des deux côtés de l'unité de siège pour ajuster les angles de séance.

Note: Seulement faire état niveau lorsque l'utiliser comme un nacelle.



Siège de libération de l'unité

Appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés de l'unité de siège et tirer vers le haut l'unité de siège pour le libérer.



L'Assemblée Canopy

AVERTISSEMENT: INSTALLER LA VOILE avant d'utiliser cette poussette.

1. Fixer les crochets de la canopée de la construction métallique, clip avec la vis spéciale.



Ajustement de la canopée

Trois ou deux sections sont disponibles à l'aide de la fermeture à glissière dans le milieu.



Libération de Canopy

Tirer les brides de la verrière de la construction métallique pour réaliser la libération.



Pour utiliser le harnais de sécurité



Pour utiliser la barre de sécurité

ATTENTION: Installez la barre de sécurité avant d'utiliser.

Installation de la barre: Faites glisser les conseils de bar dans l'ouverture par rapport à entendre un clic sonore.

Le relâchement de la barre de sécurité: Poussez deux boutons de chaque côté de la barre tout en le retirant.





Ajuster la poignée:

Appuyer sur le bouton de poignée réglable en même temps de fonctionner hauteur différente de la poignée (sept sections).



Règlage de repose-jambe



1. Règler le repose-jambes en le poussant vers le haut.



2. Appuyer sur le bouton réglage des deux côtés en même temps pour le pousser vers le bas.

Pour adapter le couvercle du pied:

Couvrir la partie A de la Chancelière sur le repose-jambes du siège, mettre la bordure supérieure de la Chancelière en passant le pare-chocs avant, fixer avec fixation spécial sur les sides.Then, fixer les deux côtés collent boucles pour le pare-chocs avant.





Conversion entre le siège et la nacelle

ATTENTION Ne convertis pas l'unité de siège quand il y'a un enfant assis en elle.

ATTENTION: S'il vous plaît assurez-vous d'utiliser un matelas lorsque le produit est adapté à l'utilisation d'un nouveau-né.

1. Changer l'unité de siège dans la nacelle: Débloquez la boucle A, B et C à l'arrière de l'unité de siège (comme dans la figure P1).
2. Modifiez la nacelle dans l'unité de siège: Fermez la boucle A, B et C à l'arrière de l'unité de siège (comme dans la figure P2)

Remarque: Assurez-vous que l'unité de siège levier de support (E) est correctement fixée par les boucles (D) quoi que vous utilisez les strolleras du siege de l'unité ou d'une nacelle.



Pour plier la poussette:

ATTENTION: Pour éviter les blessures, veillez s'assurer que votre enfant est tenu à l'écart lors du dépliage et le pliage cette poussette.

1. La direction de l'unité SECIT doit être en avant et ajuster en angle minimum lors être plié.

2. Pliez la canopée.
3. Appuyez sur le bouton sur la poignée droite, tirez le levier de pliage en même temps, le plier jusqu'à ce qu'il soit complètement repliée, fixez le verrouillage automatique.



Collecter et mettre la poussette:

1) Pour minimiser le volume de la poussette pliée, rendez la poignée réglable en petite section avant de plier. (comme dans la figure A).



Entretien et maintenance:

1. Tissu: éponge propre seulement avec un mélange d'eau et un détergent doux. Ne pas repasser. Ne pas javelliser.
2. Vérifiez périodiquement les pièces détachées et brisées.
3. Exposer la poussette au soleil pendant de longues périodes peut causer la décoloration.
4. Si la poussette devient humide, séchez les pièces métalliques et stockez dans un endroit frais et ventiler.
5. Vérifiez si la pression d'air des roues est normal ou non avant de l'utiliser (la pression de l'air est de 20 Psi normes ou 137.9Kpa).

ROYAL KIDDY®
LONDON

Royal Kiddy London
Distributeur: SalenGrab UK
Adresse: 26 Leigh Road, SO50 9DT
Telephone: +44(0) 238 097 0371
Site Web: www.royalkiddy.co.uk
Email: customersupport@royalkiddy.co.uk
Aimez Notre page Facebook: facebook.com/royalkiddylondon